

Swegon CASA Funk Genius -liesikuvulla

voidaan ohjata asunnon ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtokone toimii automaattisesti. Käyttäjä valitsee käyttötilan tai antaa automatiikan ohjata ilmanvaihtoa. Tila voidaan vaihtaa liesikuvun painikkeella.

ILMANVAIHDON TILAN VALINTA

Kotona
Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.

Poissa
Käytetään kun asunto on tyhjiällä.

Tehostus
Käytetään ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykinkuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen ilmanvaihto palautuu Kotona-tilaan.

RUUANLAITTOTILA

30 min

60 min

120 min

10 h

Ruuanlaitotilassa hajut ja käryt poistuvat liesikuvun kautta. Toiminto on ajastettu 30, 60 tai 120 minuuttia.

VALO

LED vaihto
Irrota suojalasi työntämällä. Tällöin LED-valaisin on helposti vaihdettavissa. (kanta G 23)

HUOLTO

Puhdista liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia.

Rasvasuodattimet tulee puhdistaa noin kaksi kertaa kuukaudessa pesemällä käsin lämpimässä vedessä. Pesu astianpesukoneessa saattaa aiheuttaa suodattimen pinnan värin muuttumista.

Mikäli säännöllisestä puhdistuksesta ei huolehdi, saattaa kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.

eManual



HUOM! Liesikuvun alla liekittäminen on kiellettyä.

Opastusvideo



Med Swegon CASA Funk Genius spiskåpa

kan man styra bostadens ventilationsaggregat. Ventilationsaggregatets funktion styrs automatiskt. Användaren väljer ventilationsläge eller låter automatiken styra ventilationen. Läget kan ändras med knapparna.

VENTILATIONSÄGÄ

Hemma
Används när det finns människor i bostaden.

Borta
Kan användas när bostaden är tom.

Forcering
Används i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

Automatisk forcering
Forcerar ventilationen automatiskt så att överflödigt fukt avlägsnas ur bostaden. Indikeringslampan för nästa driftläge lyser svagt när automatiken forcerar ventilationen.

MATLAGNINGSLÄGÄ

30 min

60 min

120 min

10 h

I matlagningläget avlägsnas lukt och os via spiskåpan. Funktionen är tidsinställd till 30, 60 eller 120 minuter.

BELYSNING

Byte av LED
Lossa LED glaset genom att trycka. Då blir LED lättillgängligt för byte. (sockel G23)

UNDERHÅLL

Rengör spiskåpan ytor med en fuktig trasa och milt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Fettfiltren bör rengöras cirka två gånger i månaden genom att tvätta dem för hand i varmt vatten. Om de diskas i diskmaskin kan ytfärgen på filtren förändras.

Om filtren inte rengörs regelbundet kan fettansamlingarna orsaka brandrisk.

eManual



OBS! Det är inte tillåtet att flambra mat under spiskåpan.

Instruktionsvideo



The Swegon **CASA** Funk Genius cooker hood

can be used to control the ventilation of the apartment. The ventilation unit operates automatically. The user selects the ventilation mode or allows the automation to control the ventilation. The mode can be changed with the button.

SELECTING VENTILATION MODE

Home
Used when there are people in the home.

Away
Can be used when no one is in the home.

Boost
Used when cooking, taking a bath or drying laundry or if an unusually large number of people are in the home. The time is set to 60 minutes, after that period the speed returns to Home mode.

Automatic boost
Automatically boosts ventilation to remove excess moisture from your home. The indication lamp for the next operating mode lights dimly when the automatic system boosts ventilation.

COOKING MODE

30 min

60 min

120 min

10 h

In the cooking mode cooking odours and fumes are removed via the cooker hood. The function is timed for 30, 60 or 120 minutes.

LIGHT

To change the LED:
Remove the glass below the LED by pressing. The LED will then be easily accessible for replacement. (The LED has a G23 base).

MAINTENANCE

Clean the surfaces of the cooker hood with a damp cloth and a mild dishwashing detergent. Do not use abrasives or solvents for cleaning.

Grease filters should be cleaned about twice a month by washing by hand in warm water. Washing in the dishwasher may cause a color change on the surface of the filter.

If regular cleaning is not carried out, the accumulated grease may cause a fire hazard.

eManual



NOTE! It is forbidden to flambé food under the cooker hood.

Tutorial video



Swegon **CASA** Funk Genius kjøkkenhetten

kan brukes til å styre boligens ventilasjonsaggregat. Ventilasjonsaggregatets funksjoner styres automatisk. Brukeren velger ventilasjonsmodus eller lar automatikken styre ventilasjonen. Modusen kan endres med knappen.

VENTILASJONSMODUS

Hjemme
Brukes når det befinner personer i boligen.

Borta
Brukes når det ikke er noen i boligen.

Forsering
Brukes hvis ventilasjonsbehovet øker, for eksempel hvis det oppholder seg flere enn vanlig i boligen. Tiden er innstilt på 60 minutter. Turtallet går deretter over til Hjemme-modus.

Automatisk forsering
Øker ventilasjonen automatisk for å fjerne overflødig fuktighet fra boligen. Når automatikken øker ventilasjonen, brenner lyset i neste modus svakt.

MATLAGINGSMODUS

30 min

60 min

120 min

10 h

I Matlagingsmodus fjernes lukt og flekker gjennom hetten. Funksjonen er planlagt til 30, 60 eller 120 minutter.

BELYSNING

Slik endrer du LED:
Fjern glasset under LED-en ved å trykke. LED-en vil da være lett tilgjengelig for utskifting. (LED-en har en G23-base).

VEDLIKEHOLD

Rengjør flatene på kjøkkenhetten med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjørings- eller løsemidler.

Fettfiltrene bør rengjøres cirka to ganger i måneden, ved at de vaskes for hånd i varmt vann. Hvis de vaskes i oppvaskmaskin, kan overflatefargen på filtrene forandres.

OHvis filtrene ikke rengjøres regelmessig, kan fettansamlingen forårsake brannfare.

eManual



OBS! Det er ikke tillatt å flambere mat under kjøkkenhetten.

Instruksjonsvideo

