GOLD

Luchtbehandelingsunit

Bedrijfs- & onderhoudsinstructies

GOLD RX versie G

Swegon

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorschriften.....3
1.1 Veiligheidsschakelaar/hoofdschakelaar 3
1.2 Risico's 3
1.3 Veiligheidsschermen.....3

2. Algemeen 4
2.1 Hanteren van de luchtbehandelingsunit vóór het inregelen 4
2.2 Toepassingen 4
2.3 Mechanisch ontwerp.....4
2.4 Regeling 4
2.5 Milieudocumentatie 4
2.6 De onderdelen van de luchtbehandelingsunits.....5

3. Inregeling 6
3.1 Algemeen 6
3.2 Kanaalsysteem en luchtverdelers afstellen.....7
3.2.1 Afstelvolgorde..... 7
3.2.2 Inregelingsprocedure..... 7
3.3 Drukbalans afstellen 8
3.3.1 Algemeen 8
3.3.2. Zorgen voor juiste lekkagerichting 10

4. Onderhoud 11
4.1 Filter vervangen.....11
4.1.1 Filters demonteren 11
4.1.2 Nieuwe filters monteren 11
4.2 Reiniging en inspectie 12
4.2.1 Algemeen 12
4.2.2 Filterruimtes..... 12
4.2.3 Warmtewisselaars 12
4.2.4 Ventilatoren en ventilatorruimtes..... 12
4.3 Service en functiecontrole 13
4.4 Garantie 13

5. Alarmen en probleemoplossing.....13
5.1 Algemeen 13
5.1.1 A- en B-alarmen 13
5.1.2 Alarmen resetten..... 13
5.1.3 Alarmprioriteit wijzigen 13

6. Technische gegevens 14
6.1 Afmetingen 14
6.1.1 GOLD RX (niet Top) 14
6.1.2 GOLD RX Top 20
6.2 Aansluiting op draadklemmen.....23
6.3 Elektrische gegevens 24
6.3.1 Luchtbehandelingsunits..... 24
6.3.1.1 Type 004-012..... 24
6.3.1.2 Type 014-120..... 25
6.3.2 Ventilatoren 27
6.3.3 Aansluitkast 28
6.3.3.1 Type 004-012..... 28
6.3.3.2 Type 014-120..... 29
6.3.4 Motor warmtewielwisselaar 30
6.3.4.1 Rotor standaard 30
6.3.4.2 Rotor Recosorptic..... 30
6.3.5 Onnauwkeurigheid regeling 30
6.3.6 EMC 30

7. Bijlagen.....31
7.1 Conformiteitsverklaring.....31
7.2 Verklaring bouwmaterialen 31
7.3 Licentie 31
7.4 Ecodesign data.....32
7.5 Digital Services.....33

Het oorspronkelijke document is opgesteld in de Zweedse taal.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

1. Veiligheidsvoorschriften

Alle betrokken medewerkers dienen kennis te nemen van deze instructies voordat ze werkzaamheden aan de unit uitvoeren. Eventuele schade aan de unit of onderdelen die het gevolg is van onjuiste behandeling of verkeerd gebruik door de koper of de monteur valt niet onder de garantie als deze instructies niet goed zijn gevolgd.

Waarschuwing

Alleen een gekwalificeerde elektricien of door Swegon opgeleid onderhoudspersoneel mag werkzaamheden aan het elektrische systeem of de bedrading van externe functies in de luchtbehandelingsunit uitvoeren.

1.1 Veiligheidsschakelaar/ hoofdschakelaar

Bij units van het type 004/005, 007/008, 011/012, 014/020 en 014+/020+ zit de veiligheidsschakelaar extern op de aansluitkap.

Bij units van het type 025/030, 025+/030+, 035/040, 050/060, 070/080, 070+/080+ en 100/120 zit de veiligheidsschakelaar extern middenop de unit.

De luchtbehandelingsunit moet normaal gesproken worden gestart en gestopt met de handterminal en niet met de veiligheidsschakelaar.

Schakel de veiligheidsschakelaar bij onderhoudswerkzaamheden altijd uit, tenzij anders staat vermeld in de betreffende aanwijzingen.

1.2 Risico's

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de luchtbehandelingsunit is uitgeschakeld voordat u werkzaamheden gaat verrichten.

Risicogebieden met bewegende delen

Onderdelen die meestal bewegen zijn de bladen van ventilatoren en aandrijfpoelies van het warmtewiel.

De inspectiedeuren met slot werken tevens als bescherming tegen contact met de ventilatoren en als bescherming voor de warmtewisselaar. Als de kanalen niet stevig met de uitblaasopeningen zijn verbonden, moeten de uitblaasopeningen worden voorzien van een stevig gemonteerd veiligheidsscherm (draadrooster).

Waarschuwing

De inspectiedeuren naar filter-/ventilatorsecties mogen niet worden geopend als de unit in bedrijf is.
Als de unit normaal werkt, stopt u deze met de microhandterminal.
Wacht met het openen van de deur tot de ventilatoren stilstaan.
In de ventilatorsectie heerst een overdruk, wat kan betekenen dat de deuren met een klap opengaan.
Bewaar de sleutel op een veilige plek, apart van de luchtbehandelingsunit.

1.3 Veiligheidsschermen

Bij units van het type 004/005 en 008 dienen de afdekking van de aansluitkast en de aansluitkap als veiligheidsschermen. Bij units van het type 012, 014/020, 014+/020+, 025/030, 025+/030+, 035/040, 050/060, 070/080, 070+/080+ en 100/120 werken de afsluitbare deur van de aansluitkast, en indien van toepassing de aansluitkap, als veiligheidsschermen.

Alleen een gekwalificeerde elektricien of een getraind onderhoudstechnicus mag de veiligheidsschermen verwijderen.

Waarschuwing

Voordat het veiligheidsscherm wordt verwijderd, moet de stroom naar de unit worden onderbroken met de veiligheidsschakelaar.

Als de luchtbehandelingsunit in bedrijf is, moeten de veiligheidsschermen altijd zijn gemonteerd, moeten alle inspectiedeuren zijn gesloten en moet de aansluitkap bovenop de unit zijn gemonteerd.

2. Algemeen

2.1 Hanteren van de luchtbehandelingsunit vóór het inregelen

De luchtbehandelingsunit en kanaalaansluitingen moeten worden beschermd tegen vocht en condensatie tot de unit in bedrijf wordt genomen.

2.2 Toepassingen

De GOLD-units zijn ontworpen voor de levering van comfortventilatie. Afhankelijk van de gekozen variant kunnen GOLD-units worden gebruikt in kantoren, scholen, kinderdagverblijven, openbare ruimten, winkels, appartementencomplexen enz.

Om optimaal te profiteren van de voordelen van het GOLD-systeem is het van belang bij ontwerpen, installeren, inregelen en gebruiken rekening te houden met de speciale eigenschappen van de luchtbehandelingsunits.

In de basisuitvoering moet de luchtbehandelingsunit binnenshuis worden geïnstalleerd. Als de luchtbehandelingsunits buitenshuis worden geïnstalleerd, moet accessoire TBTA/TBTB worden gebruikt. Als de kanaalaccessoires buitenshuis worden geïnstalleerd, moeten deze worden voorzien van een geïsoleerde behuizing (type TCxx).

De GOLD RX is ontworpen en getest voor temperaturen - in de omgeving en in de luchtstroom - van -40 °C tot +40 °C. Het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en de uitlaatlucht mag echter niet meer dan 70 °C bedragen.

De ventilatoren zijn goedgekeurd voor constante werking bij temperaturen tot 40 °C.

De ventilatoren zijn getest en geschikt voor een werking gedurende één uur op 70 °C.

Belangrijk!

Lees altijd eerst de veiligheidsvoorschriften in Sectie 1, waarin de risico's worden beschreven wat betreft het gebruik van de unit en waarin wordt aangegeven wie de unit mag bedienen en onderhouden. Volg de installatie-instructies die in iedere paragraaf worden gegeven nauwkeurig.

De identificatieplaatjes zitten aan de inspectiekant van de luchtbehandelingsunit en op een wand in de ventilatorsectie. Als u contact opneemt met Swegon, maak dan gebruik van de informatie op het identificatieplaatje.

2.3 Mechanisch ontwerp

De GOLD is verkrijgbaar in 12 fysieke maten en met 24 bereiken voor het luchtdebiet.

De GOLD RX Top type 004-012 is voorzien van cassettefilters ePM10 60% (M5) of ePM1 50% (F7). Andere typen/varianten hebben toevoerlucht- en uitlaatluchtfilters van glasvezel in filterklasse ePM10 60% (M5) of ePM1 60% (F7).

De warmtewielwisselaar van het type RECOnomic heeft een traploos geregeld toerental.

De inlaat- en uitlaatluchtventilatoren zijn van het type GOLD Wing+, een axiaal-radiaalventilator met achterovergebogen schoepen. De ventilatoren zijn direct aangedreven en beschikken over een motorregelsysteem voor traploze toerentalregeling.

2.4 Regeling

De IQlogic-regeling is gebaseerd op een microprocessor en is geïntegreerd in de luchtbehandelingsunit. Hiermee worden de ventilatoren, warmtewisselaar, temperaturen, luchtdebieten, bedrijfstijden en een groot aantal interne en externe functies alsmede alarmen aangestuurd en geregeld.

2.5 Milieudocumentatie

Ga voor een volledige verklaring bouwmaterialen naar onze website, www.swegon.com (geldt alleen voor Zweden).

De luchtbehandelingsunit is zodanig ontworpen, dat de afzonderlijke onderdelen eenvoudig kunnen worden gedemonteerd. Aan het eind van de levensduur van de unit moet een erkend recyclingbedrijf worden ingeschakeld voor de verwijdering.

Van het oorspronkelijke gewicht van de GOLD kan ca. 94% worden hergebruikt.

Swegon AB is ingeschreven in het REPA Register, No. 5560778465.

Bel Swegon AB op telefoonnummer +46 (0)512 322 00 bij eventuele vragen over de demontagehandleiding of de invloed van de luchtbehandelingsunit op het milieu.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

2.6 De onderdelen van de luchtbehandelingsunits

Hieronder worden de afzonderlijke componenten stuk voor stuk in een vereenvoudigde en schematische beschrijving weergegeven.



Rechtse uitvoering

Fig. 1a



Fig. 1b

Linkse uitvoering

GOLD 004-120: de luchtbehandelingsunits kunnen worden besteld in een rechtse (fig. 1a) of een linkse uitvoering (fig. 1b).

GOLD 012-120: De luchtbehandelingsunit volgens fig. 1a toont ventilatoropstelling 1. De unit kan ook worden besteld met ventilatoropstelling 2. De ventilatoren en filters zijn dan verticaal gespiegeld gemonteerd.

Bij een linkse uitvoering (fig. 1b) wisselen onderdelen die zijn gemarkeerd met een sterretje (*) van functie en benaming (de onderdeelbenaming is afhankelijk van hun functie voor inlaatlucht of voor uitlaatlucht).

De opstelling van de onderdelen en de bijbehorende aanduidingen

1 BUITENLUCHT* (bij linkse uitvoering: Uitlaatlucht)
2 AFVOERLUCHT* (bij linkse uitvoering: Inlaatlucht)
3 Uitlaatluchtventilator* met motor en motorregelaar
4 Maten 004-060: Druksensor, extractieluchtventilator* en druksensor, pulsieluchtfilter
Maten 070-120: Druksensor, extractieluchtventilator*
5 Maten 004-060: Geen (zie punt 4)
Maten 070-120: Druksensor, pulsieluchtfilter*
6 Aansluitkast met regeleenheid
7 Druksensor van de warmtewisselaar
8 Handterminal IQnavigator
9 Uitlaatluchtfilter*
10 Inregelplaat (linkse uitvoering - linker filterdeel)
11 Temperatuursensor, inlaatlucht
(voor montage in inlaatluchtkanaal)
12 UITLAATLUCHT* (bij linkse uitvoering: Buitenlucht)
13 INLAATLUCHT* (bij linkse uitvoering: Afvoerlucht)
14 Inlaatluchtfilter*
15 Temperatuursensor, buitenlucht*
16 Warmtewisselaar
17 Aandrijfmotor, warmtewisselaar
18 Regelunit warmtewisselaar, met geïntegreerde rotatiebewaking
19 Maten 004-060: Druksensor, pulsieluchtventilator* en druksensor, extractieluchtfilter
Maten 070-120: Druksensor, pulsieluchtventilator*
20 Maten 004-060: Geen (zie punt 19)
Maten 070-120: Druksensor, extractieluchtfilter*
21 Temperatuursensor, uitlaatlucht*
22 Inlaatluchtventilator* met motor en motorregelaar

3. Inregeling

3.1 Algemeen

Volgorde voor inregeling:

1. Controleer of er zich geen vreemde voorwerpen binnen in de unit, het kanaalsysteem of de functionerende delen bevinden.
2. Controleer of de rotor van de warmtewielwisselaar makkelijk roteert. Bij typen 050-120 moet de warmtewielwisselaar enigszins in een hoek naar een filter toe staan (zie de onderstaande tekening).

   Zie als de neigingshoek moet worden geregeld de speciale instructies voor het regelen van de neigingshoek van de warmtewielwisselaar (004-080) of de installatie-instructies voor de GOLD (120).



GOLD RX, typen 050-120: De afbeelding toont de door de fabrikant ingestelde neigingshoek van de rotor in een unit met ventilatoropstelling 1. De neiging moet altijd naar het filter toe gericht zijn. Dat betekent dat de neiging van ventilatoropstelling 2 in de andere richting is.

3. Draai de veiligheidsschakelaar in de stand AAN (I).
4. Selecteer de juiste taal als dit nog niet is gebeurd. Zie Sectie 4.7 in de GOLD-functiehandleiding, Installatie
5. De luchtbehandelingsunit heeft een fabrieksinstelling waardoor de unit bedrijfsklaar is. Zie het aparte Protocol inregeling.

   In veel gevallen moeten deze instellingen echter worden aangepast in overeenkomst met de huidige installatie.

   Indien nodig kan de instelling van de ventilatorstand (inspectiezijde) worden ingevoerd, zie Sectie 4.10 in de functiehandleiding, Installatie.

   Programmeer de tijdschakeling, bedrijfsmodus, temperaturen, luchthoeveelheden en functies conform de procedures in Sectie 4 in de functiehandleiding, Installatie.

   Selecteer of de meeteenheid voor het luchtdebiet l/s, m^3/s, m^3/u of cfm moet zijn.

   Vul het Protocol inregeling in en bewaar dit in de documentenhouder van de luchtbehandelingsunit.

   In sommige gevallen kan het nodig zijn om de P-band en I-tijd af te stellen als het regelsysteem van de verwarming schommelingen vertoont of traag werkt. Hiervoor moet een speciale code worden ingevoerd. Neem hiervoor contact op met uw Swegon-vertegenwoordiger.
6. Activeer naar behoefte handmatig of automatisch bedrijf (Dashboard) of zet het toerental van de ventilator vast (menu LUCHTINSTELLING). Stel het kanaalsysteem en de luchtverdelers af volgens Sectie 3.2.
7. Controleer de drukbalans in de luchtbehandelingsunit en stel deze indien nodig af volgens Sectie 3.3.
8. Kalibreer ten slotte het filter volgens Sectie 3 in de functiehandleiding, Installatie.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

3.2 Kanaalsysteem en luchtverdelers afstellen

Om onnodig energieverbruik door de ventilatoren te voorkomen, is het van belang de drukval in het systeem zo beperkt mogelijk te houden. Het is ook van belang dat kanaalsystemen en luchtverdelers uit comfortoogpunt correct zijn ingeregeld.

Volg bij het inregelen van de luchtverdelers en kanaalsystemen voor de GOLD het proportionaliteitsbeginsel.

Dit betekent dat de verhouding tussen de luchtdebieten in de aftakkingen constant blijft, zelfs als u het luchtdebiet in de hoofdkanalen verandert. Voor de luchtverdelers in de installatie geldt dezelfde verhouding.

Bij het inregelen van het kanaalsysteem kan het toerental van de ventilatoren in de luchtbehandelingsunit vast worden gezet op een bepaald ingesteld luchtdebiet. Zie hiervoor sectie 4.1.7 in de functiehandleiding, Installatie.

3.2.1 Afstelvolgorde

De afstelvolgorde van het systeem is als volgt:

1. Afstellen van de luchtverdelers in elke aftakking.
2. Afstellen van de aftakkingen.
3. Afstellen van de hoofdkanalen.

3.2.2 Inregelingsprocedure

1. Open alle luchtverdelers en kleppen volledig.
2. Bereken het quotiënt tussen het gemeten en het geplande luchtdebiet voor alle luchtverdelers, aftakkingen en hoofdkanalen. De luchtverdeler in elke aftakking met het laagste quotiënt moet volledig open zijn. Deze luchtverdeler gebruikt u als INDEXLUCHTVERDELER. Hetzelfde geldt voor aftakkingskleppen en hoofdkanaalkleppen.

   Na het inregelen moeten één luchtverdeler in elke aftakking, één aftakkingsklep en één hoofdkanaalklep volledig zijn geopend.
3. Begin met het afstellen van het hoofdkanaal met het hoogste quotiënt en de aftakking in het hoofdkanaal met het hoogste quotiënt. De reden dat hier wordt begonnen, is dat de lucht vooruit wordt "gedrukt" naar de delen in het systeem met de minste lucht.
4. Stel de laatste luchtverdeler in de aftakking zo af, dat deze hetzelfde quotiënt heeft als de indexluchtverdeler. Deze luchtverdeler wordt de REFERENTIELUCHTVERDELER. De laatste luchtverdeler in de aftakking is vaak degene met het laagste quotiënt en deze luchtverdeler moet open zijn. In dit geval zijn de indexluchtverdeler en de referentieluchtverdeler dezelfde.
5. Smoor de overige luchtverdelers in de aftakking tot hetzelfde quotiënt als de referentie-eenheid.

   Let op: Het quotiënt in de referentieaansluiting zal wijzigen door elke gesmoorde luchtverdeler, zodat het quotiënt in de referentieluchtverdeler in de praktijk wat hoger kan worden ingesteld. De referentie-eenheid moet tussen elke gesmoorde luchtverdeler worden gemeten.
6. Begin in de aftakking met het op een na hoogste quotiënt, stel daar de luchtverdelers af en ga zo verder.

   Let op: Alle aftakkingskleppen moeten volledig open zijn tot alle luchtverdelers zijn afgesteld.
7. Smoor de aftakkingsklep met het hoogste quotiënt tot deze hetzelfde quotiënt heeft als de aftakking met het laagste quotiënt.

   Let op: Denk eraan dat de indexklep het quotiënt aanpast. Ga te werk als beschreven onder punt 5.
8. Als alle aftakkingen zijn ingeregeld, worden de kleppen in het hoofdkanaal op dezelfde manier gesmoord.

Zie ook het Afstellingsvoorbeeld hieronder.

Voorbeeld van een aanpassing

– Begin met het afstellen van aftakking B, omdat deze het hoogste quotiënt heeft.

– De laatste luchteenheid, B3, heeft het laagste quotiënt en moet volledig open zijn.

Stel de overige luchteenheden, B1 en B2, zo af dat het quotiënt ervan gelijk is aan die van luchteenheid B3 (zie punt 5 hierboven).

– Stel vervolgens de luchteenheden in aftakking C af. Luchteenheid C4 moet volledig open zijn, de rest wordt gesmoord tot hetzelfde quotiënt.

– Stel de luchteenheden in aftakking A af. Hier is luchteenheid A3 de indexluchteenheid, wat betekent dat eerst luchteenheid A4 (de referentie-eenheid) wordt gesmoord tot het quotiënt van eenheid A3. Vervolgens stelt u de andere af op hetzelfde quotiënt als luchteenheid A4.

– Smoor aftakkingsklep B tot hetzelfde quotiënt als aftakkingsklep A. Smoor aftakkingsklep C tot hetzelfde quotiënt als aftakkingsklep A.

Controleer of alle kleppen hetzelfde quotiënt hebben.

Na inregeling moeten 3 luchteenheden en een aftakkingsklep volledig open zijn om de druk in het systeem zo laag mogelijk te houden.



qp = gepland luchtdebiet (l/s)

qm = gemeten debiet (l/s)

$$K\ (\text{quotiënt}) = \frac{qm}{qp}$$

3.3 Drukbalans afstellen

3.3.1 Algemeen

Er moet in het uitlaatluchtdeel sprake zijn van een zekere onderdruk om ervoor te zorgen dat de lekkagerichting door de warmtewisselaar en de werking van de doorblaassectie correct zijn. Op die manier wordt gegarandeerd dat de uitlaatlucht niet naar de inlaatlucht wordt geleid.

De drukbalans in de unit moet worden afgesteld als het ventilatiesysteem volledig is geïnstalleerd en de luchtdebieten vanuit alle luchtverdelers en -roosters zijn afgesteld en als de inlaatlucht- en uitlaatluchtdebieten correct zijn terwijl de luchtbehandelingsunit correct werkt.

Inregelplaten

GOLD RX

Luchtinlaat vanaf de zijkant bekeken

Typen 004 – 012, 1 – 2 platen



DICHT OPEN

Typen 014 – 120, 1 – 5 platen



DICHT
(Plaats één of meer inregelplaten)

OPEN
(Verwijder inregelplaten)

Luchtinlaat vanaf de bovenkant bekeken

Typen 014 – 030, 2 platen



Zet de inregelplaten met zelftappende schroeven vanaf de binnenkant van de AHU aan het plafond vast.

Stel de drukbalans af door de gaten in de inregelplaat met behulp van de meegeleverde kunststof pluggen af te dekken (plaats de kunststof plug via het rechthoekige gat in de inregelplaat).

Stel de drukbalans af door de gaten in de inregelplaat af te dekken met de meegeleverde kunststof pluggen.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

GOLD RX Top 004-008 Inlaatluchtventilator onderin,1 plaat



Inregelplaat

Inlaatluchtventilator bovenin, 2 platen



Inregelplaat
Haak de inregelplaaten op de bovenste filtergeleider en druk daarna de inregelplaaten omlaag, zodat deze in de onderste geleider haakt.

GOLD RX Top 011/012, Inlaatluchtventilator, onderin, 1 plaat



Montageschroeven (3 in totaal)

Inlaatluchtventilator, bovenin, 1 plaat



Inregelplaat
Haak de inregelplaat in de groef in de zijde tegen het filter. Breng de inregelplaat omhoog naar de AHU-behuizing en haak deze in de groef.

Verwijder de montageschroef/-schroeven indien van toepassing en plaats de inregelplaat in de daarvoor bestemde groeven. Draai de montageschroef/-schroeven aan. Zie de bovenstaande afbeelding. Stel de drukbalans af door de gaten in de inregelplaat af te dekken met de meegeleverde kunststof pluggen.
Meegeleverde inregelplaat voor de GOLD RX Top 004-012. Bij wijziging van luchtrichtingen moet een andere inregelplaat worden besteld.

GOLD RX Top 014-030 Inlaatluchtventilator onderin, 3 platen



Inregelplaten
Klik de inregelplaten op hun plek rond de ring in het plafond.

GOLD RX Top 014-030 Inlaatluchtventilator bovenin, 3 platen



Inregelplaten
Klik de inregelplaten op hun plek rond de ring in het plafond.

Stel de drukbalans af door de gaten in de inregelplaat af te dekken met de meegeleverde kunststof pluggen.

3.3.2. Zorgen voor juiste lekkagerichting

De inregelplaten in de inlaat voor de uitlaatlucht worden gebruikt voor het afstellen van de drukbalans in de unit. De inregelplaten worden apart geleverd en moeten worden geïnstalleerd door de monteur bij aansluiting van het uitlaatluchtkanaal. Zie de afbeeldingen op de volgende pagina's.

Sluit een drukmeter aan op de drukmeetnippels van de luchtbehandelingsunit. De unit heeft vier drukmeetnippels. Gebruik de twee nippels die het dichtst bij het uitlaatluchtkanaal zitten. De blauwe drukmeetnippel wordt gebruikt om de onderdruk in het uitlaatluchtdeel te meten en de witte drukmeetnippel wordt gebruikt om de onderdruk in het inlaatluchtdeel te meten.

Voor de typen 004-008 (gemeenschappelijke behuizing)zitten de drukmeetnippels in de aansluitkast/schakelkast en bij de typen 004-120 (gedeeld ontwerp) zitten ze in het middenstuk van de unit. Als u de GOLD RX Top 004-012 met de COOL DX Top combineert, moet u erop letten dat de drukmeetnippels in het middenstuk van de luchtbehandelingsunit zitten. Zie illustratie rechts.

Let op: beide drukmeetnippels worden gebruikt om de onderdruk te meten.

GEMETEN WAARDEN

De onderdruk in het uitlaatluchtdeel moet groter dan of gelijk zijn aan de onderdruk in het inlaatluchtdeel.

Als de onderdruk in het uitlaatluchtdeel even groot of tot 20 Pa groter is dan de onderdruk in het inlaatluchtdeel, bent u klaar met deze afstelprocedure.

Afwijkingen

Als de onderdruk in het uitlaatluchtdeel kleiner is dan die in het inlaatluchtdeel, moeten de klepinstellingen als volgt worden aangepast:

1. Zet de luchtbehandelingsunit stop en open de inspectiedeur om bij het uitlaatluchtfilter te komen.
   GOLD RX Top/GOLD RX met luchtinlaat van bovenaf: Dek het juiste aantal gaten in de inregelplaat af met behulp van de meegeleverde kunststof pluggen.

   GOLD RX met luchtinlaat vanaf de zijkant: Druk de inregelplaten iets naar voren (sluit ze) in de inlaat voor de uitlaatlucht. Voor full face-aansluiting (kanaalaccessoire in geïsoleerde behuizing): Als de inregelpla(a)t(en) volledig dicht is/zijn en de onderdruk in het uitlaatluchtdeel nog steeds kleiner is dan in het inlaatluchtdeel, dekt u een geschikt aantal gaten af in de inregelplaat met de meegeleverde kunststof pluggen.
3. Sluit de inspectiedeur en start de unit opnieuw op.
4. Meet de drukken.

   Herhaal deze procedure tot de onderdruk in het uitlaatluchtdeel even groot of tot 20 Pa groter is dan de onderdruk in het inlaatluchtdeel (0-20 Pa).
5. Als de onderdruk in het uitlaatluchtdeel in vergelijking met het inlaatluchtdeel groter is dan 20 Pa terwijl de inregelplaten geheel open zijn, worden het lekkage- en doorblaasdebiet groter dan nodig is. Hierdoor zal de uitlaatluchtventilator meer stroom verbruiken.

Nippels voor drukmeting - lekkagerichting (Unit getoond in de rechtse versie)



We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

4. Onderhoud

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de luchtbehandelingsunit is uitgeschakeld voordat u werkzaamheden gaat verrichten.

4.1 Filter vervangen

Filters van glasvezel moeten worden vervangen en een eventueel aanwezig voorfilter van geweven aluminium moet worden gewassen als het bijbehorende filteralarm geactiveerd is.

Bestel nieuwe filters bij Swegon of uw dichtstbijzijnde Swegon--vertegenwoordiger. Geef het type van de GOLD-unit aan, geef aan of het een vervanging betreft voor één of twee luchtrichtingen en of u standaardfilters wilt vervangen en/of eventueel een voorfilter.



4.1.1 Filters demonteren

Wij raden aan om binnenin de filterruimte schoon te maken nadat de filters zijn verwijderd.

Standaardfilters:
trek de handvaten (A) uit om de filters los te maken van de filterhouder. Verwijder de filters.

Mogelijke voorfilters in de luchtbehandelingsunit:
verwijder de filters.

4.1.2 Nieuwe filters monteren

Standaardfilters:
Plaats de filters in de filterhouder. Rek tegelijkertijd de filterzakken (indien geïnstalleerd) op, zodat deze niet vast komen te zitten, beschadigd of gevouwen raken.

Plaats de filters zo ver mogelijk in de unit en druk ze licht tegen de filterframes, zodat ze goed aansluiten.

Druk de handvaten (A) in om de filters in hun positie in de filterhouder te klemmen.

Sluit de inspectiedeuren.

Kalibreer tenslotte het filter volgens Sectie 2 in de functiehandleiding, Gebruikers.

Voorfilters (indien geïnstalleerd) in de AHU:
Plaats de filters zo ver mogelijk in de AHU in de filtergeleiderails en druk ze licht tegen de filterframes, zodat ze goed aansluiten.

Kalibreer tenslotte het filter volgens Sectie 2 in de functiehandleiding, Gebruikers.

4.2 Reiniging en inspectie

4.2.1 Algemeen

Bij het plannen en tijdens de installatie van de luchtbehandelingsunit moet er voor toegang voor reinigen worden gezorgd. Dit kan bijvoorbeeld de set-up van de unit en het aanleggen van leidingen en kabels omvatten.

Maak de unit van binnen schoon wanneer dat nodig is. Het controleren van de luchtbehandelingsunit dient plaats te vinden bij het vervangen van filters of minimaal twee keer per jaar.

4.2.2 Filterruimtes

Het meest geschikte moment om de unit te reinigen, is bij het vervangen van de filters.

4.2.3 Warmtewisselaars

Controleer minimaal twee keer per jaar of er moet worden schoongemaakt. Schoonmaken is mogelijk vanuit de filterruimte.

Maak de warmtewisselaar in eerste instantie schoon met een stofzuiger met een zacht mondstuk, zodat u de luchtkanalen in de rotor niet beschadigt.

Draai de rotor met de hand om overal bij te kunnen. Bij ernstige vervuiling kunnen de oppervlakken van de warmtewisselaar met perslucht worden schoongeblazen.

Indien nodig kan de warmtewisselaar worden gedemonteerd en met een vetoplosser worden gewassen. Dit mag alleen worden gedaan door onderhoudspersoneel dat is getraind door Swegon.

Galonafdichting met vinylcoating

Til de kant van de galon op en controleer de onderkant. Maak schoon met een borstel of de stofzuiger, indien nodig.

Als de galonafdichting is versleten of ernstig vervuild is, moet deze worden vervangen. De afdichting mag niet worden gesmeerd.

Spanning aandrijfriem

Als de aandrijfriem slap voelt of versleten is en bij weerstand makkelijk doorschiet, moet deze worden vervangen. Neem contact op met onderhoudspersoneel dat is getraind door Swegon.

4.2.4 Ventilatoren en ventilatorruimtes

Controleer de ventilatorwaaier en verwijder aanslag, indien nodig.

Controleer of de ventilatorwaaier niet uit balans is.

Controleer de lagers op geluiden.

Maak de ventilatormotor schoon met de stofzuiger of borstel de oppervlakken schoon. De motor kan ook voorzichtig worden schoongemaakt door deze af te nemen met een vochtige doek en afwasmiddel.

Reinig de ventilatorruimte indien nodig.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

4.3 Service en functiecontrole

Volg voor de service- en functiecontroles de intervallen hieronder.

Te controleren artikel	Actie	6-maandelijkse service	12-maandelijkse service
Service			
Filters	Vervangen als het display een filteralarm toont. Controleer of het filterinstallatieframe goed werkt en dicht is.		x
Ventilatoren, warmtewisselaars, kanaalaccessoires	Inspecteren en indien nodig schoonmaken.	x	
Interne oppervlakken	Inspecteren en indien nodig schoonmaken.	x	
Externe oppervlakken	Inspecteren en indien nodig schoonmaken.		x
Pakkingen, afdichtstrippen, lagers, aandrijfriemen	Inspecteren en indien nodig herstellen.		x
Sensoren, kabels, meetbuizen	Visueel inspecteren en indien nodig herstellen.		x
Controle functionaliteit			
Veiligheidsfuncties, brand- en vorstbeveiliging enz.	Functionaliteit inspecteren.		x
Andere bedienings- en regelfuncties	Functionaliteit inspecteren. Vergelijk de waarden van de luchtbehandelingsunit met het inbedrijfstellingsrapport. Eventuele onregelmatigheden moeten worden verholpen.		x
Alarmhistorie	Controleren.	x	

4.4 Garantie

Om een schadeclaim in te dienen die onder de garantie valt, dient u een compleet gedocumenteerd en ondertekend Service- en functiecontrolerapport van het product en de accessoires te overleggen.

Een Service- en functiecontrolerapport dient volgens de aanwijzingen in de Secties 4.1, 4.2 en 4.3 te worden opgesteld.

De algemene voorwaarden met betrekking tot claims die onder de garantie vallen staan in de aflevervoorwaarden die bij aflevering worden overhandigd.

5. Alarmen en probleemoplossing

5.1 Algemeen

Alarmen worden aangegeven met een knipperende rode LED op de handterminal.

Als de LED knippert, gaat u naar het Alarmlog op het instrumentenpaneel, zie Sectie 2.2.3 in de handleiding met bedrijfsprocedures van de microhandterminal IQnavigator.

Actieve alarmen, alarmen in behandeling en alarmhistorie (50 meest recente) kunnen worden bekeken via Alarmlog.

Voor het resetten van alarmen kunt u afzonderlijke alarmen selecteren of alle alarmen.

De resettijd kan ook worden weergegeven onder Geschiedenis.

Het storingzoeken wordt gedaan door de functie of de functionele component te onderzoeken, die in het alarmbericht wordt genoemd.

Als de storing niet direct kan worden verholpen:
Bepaal of de unit in bedrijf kan blijven tot de storing is verholpen. Kies ervoor om het alarm te blokkeren en/of te wijzigen van stop naar bedrijf. Zie Sectie 4.8.6 in de functiehandleiding, Installatie.

5.1.1 A- en B-alarmen

A-alarmen sturen een indicatie naar de uitgang voor alarmrelais A (IQlogic-module+).

B-alarmen sturen een indicatie naar de uitgang voor alarmrelais B (IQlogic-module+).

Alarmen kunnen via deze relais worden doorgestuurd met verschillende prioriteiten.

5.1.2 Alarmen resetten

Alarmen met handmatige reset kunnen worden gereset via de handterminal. Selecteer reset in het alarmlog.

Alarmen met automatische reset worden gereset zodra de storing is verholpen.

Alarmen kunnen ook worden gereset via een communicatienetwerk (niet van toepassing op het vorstbeveiligingsalarm).

5.1.3 Alarmprioriteit wijzigen

Zie Sectie 4.8.6 in de functiehandleiding, Installatie.

6. Technische gegevens

6.1 Afmetingen

6.1.1 GOLD RX (niet Top)

GOLD 004/005, gemeenschappelijke behuizing



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaal-accessoire in een geïsoleer-de behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face--eindaansluiting (accessoire).*

Basisbalken zijn optioneel.

GOLD 007/008, gemeenschappelijke behuizing



** De luchtbehan-delingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde be-huizing zal worden aangesloten. De AHU is ook lever-baar met een full face-eindaanslui-ting (accessoire).*

Basisbalken zijn optioneel.

Maat	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Gewicht, kg
004/005	743	825	240	345	230	460	920	579	–	1499	315	234-278
007	805	995	277,5	440	271	543	1085	749	–	1619	400	281-355
008	805	995	277,5	440	271	543	1085	749	–	1619	400	295-363

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

GOLD 004/005, gedeeld ontwerp



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

GOLD 007/008, gedeeld ontwerp



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Gewicht, kg
004/005	617	825	240	565	230	460	920	579	345	1799	315	278-335
007	647,5	995	277,5	565	271	543	1085	749	440	1860	400	327-412
008	647,5	995	277,5	565	271	543	1085	749	440	1860	400	341-420

GOLD 011/012



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Gewicht, kg
011	647	1199	324	565	324	647	1295	953	551	1859	500	427-527
012	647	1199	324	565	324	647	1295	953	551	1859	500	450-554

GOLD 014/020



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

GOLD 025/030



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

GOLD 035/040



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Gewicht, kg
014/020	757,5	1400	565	205	400	1000	1551	375	1154	200	2080	188	572-746
025/030	848	1600	565	200	500	1200	1811	405	1354	200	2261	203	744-971
035/040	1038,5	1990	565	245	600	1400	2159	479	1744	295	2642	240	1096-1405

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

GOLD 014+/020+





** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B1	B2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Gewicht, kg
014+/020+	757,5	1540	1400	565	205	400	1000	1551	375	1154	200	2080	188	612-799

GOLD 025+/030+





** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B1	B2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Gewicht, kg
025+/030+	848	1777	1600	565	200	500	1200	1811	405	1354	200	2261	203	793-1036

GOLD 050/060



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

GOLD 070/080



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Gewicht, kg
050/060	1038,5	2318	565	145	800	1600	2288	344	172	359	2642	600	159	2000	1298-1752
070/080	1273,5	2637	565	162	1000	1800	2640	320	160	418,5	3112	750	118,5	2400	2218-2649

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

GOLD 070+/080+





Bovenaanzicht



** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B1	B2	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L	M	Gewicht, kg
070+/080+	1273,5	2970	2637	796	162	1000	1800	3070	2640	320	325	585	3343	750	2614-3335

GOLD 100/120





** De luchtbehandelingsunit wordt zonder kopse zijde geleverd als er een kanaalaccessoire in een geïsoleerde behuizing zal worden aangesloten. De AHU is ook leverbaar met een full face-eindaansluiting (accessoire).*

Maat	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht, kg
100	1122	3340	1070	187	1200	2400	3440	520	210	470	3314	800	420	2500	1720	3324-3910
120	1122	3340	1070	187	1200	2400	3440	520	210	470	3314	800	420	2500	1720	3524-4128

6.1.2 GOLD RX Top

GOLD RX Top 004/005



GOLD RX Top 007/008



Type	A	B	C	D	E	F	H	J	L	Ø	Gewicht, kg
Top 004	800	825	238	393	–	237	1085	579	1600	315	295-302
Top 005	800	825	238	393	–	237	1085	579	1600	315	295-310
Top 007	860	995	286	426	406	280	1295	749	1720	400	351-376
Top 008	860	995	286	426	406	280	1295	749	1720	400	369-382

GOLD RX Top 011/012



Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ø	Gewicht, kg
Top 011	827	1199	–	565	332	500	–	1295	332	953	–	2219	500	527-549
Top 012	827	1199	–	565	332	500	–	1295	332	953	–	2219	500	550-576

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

GOLD RX Top 014/020







Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsboven en linksonder



Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsonder en linksboven

Type	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht, kg
014/020	1039	1400	565	120	400	1000	1551	106	1154	165	2643	300	1200	200	100	726-832

GOLD RX Top 014+/020+







Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsboven en linksonder



Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsonder en linksboven

Type	A	B1	B2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht, kg
014+/020+	1039	1540	1400	565	120	400	1000	1551	106	1154	165	2643	300	1200	200	100	766-885

GOLD RX Top 025/030





Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsboven en linksonder



Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsonder en linksboven

Type	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht, kg
025/030	1039	1600	565	120	400	1200	1811	106	1354	165	2643	300	1400	200	100	884-1033

GOLD RX Top 025+/030+





Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsboven en linksonder



Bovenaanzicht. Toont de kanaalaansluitingen van de luchtbehandelingsunit voor toevoerluchtventilator rechtsonder en linksboven

Type	A	B1	B2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Gewicht, kg
025+/030+	1039	1777	1600	565	120	400	1200	1811	106	1354	165	2643	300	1400	200	100	933-1098

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

6.2 Aansluiting op draadklemmen



Digitale ingangen, klemmen 4-17, hebben een extra laag spanningstype. Analoge ingang, klemmen 18-19, hebben een ingangsimpedantie van 66 kΩ. 230 VAC regelspanning is op externe klemmen 101 (L) en 102 (N).

Draad-klem	Functie	Opmerkingen
1,2,3	Aansluitingen voor EIA -485	1= Communicatieaansluiting A/RT+, 2= Communicatieaansluiting B/RT-, 3= GND/COM.
4,5	Externe stop	Zet de unit stop door het circuit te openen. Bij aflevering is deze functie voorzien van een jumper. Als de verbinding wordt onderbroken, stopt de unit.
6,7	Externe brand-/rookmeldfunctie 1	Externe brand- en rookmeldfunctie. Bij aflevering is deze functie voorzien van een jumper. Als de verbinding wordt onderbroken, treedt de functie in werking en gaat er een alarm af.
8,9	Externe brand-/rookmeldfunctie 2	Externe brand- en rookmeldfunctie. Bij aflevering is deze functie voorzien van een jumper. Als de verbinding wordt onderbroken, treedt de functie in werking en gaat er een alarm af.
10,11	Extern alarm 1	Externe contactfunctie. Optioneel: Normaal open/normaal gesloten.
12,13	Extern alarm 2	Externe contactfunctie. Optioneel: Normaal open/normaal gesloten.
14,15	Externe lage snelheid	Externe contactfunctie. Activeert de timer met voorrang van stop naar lage snelheid.
16,17	Externe hoge snelheid	Externe contactfunctie. Activeert de timer met voorrang van stop of lage snelheid naar hoge snelheid.
18,19	Vraaggestuurde regeling	Ingang voor 0-10 V DC. Als de unit in de vraaggestuurde regelstand werkt, is het ingangssignaal van invloed op het instelpunt van de inlaat-/uitlaatluchtstroom. Voor het aansluiten van een sensor, bijvoorbeeld CO_2, CO en VOC
20,21	Circulatiepomp, warmtecircuit	Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Sluit bij een warmtebehoefte.
22,23	Circulatiepomp, koelcircuit of koelen aan/uit, 1-staps bedrijf	Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Sluit bij een koelbehoefte.
24,25	Koelen aan/uit, 2-staps bedrijf	Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Sluit bij een koelbehoefte.
26,27	Bedrijfsindicatie	Onafhankelijk contact, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V AC. Sluit als de unit in bedrijf is.
28,29,30	Klepregeling	24 VAC. 28= Geregeld 24 VAC (G), 29= 24 VAC (G), 30= 24 VAC (G0).
31,32	Stuurspanning [1)]	24 VAC stuurspanning. De klemmen 31-32 worden belast met in totaal 16 VA. Worden geopend door de veiligheidsschakelaar.
33,34	Referentiespanning	Uitgang voor constante 10 VDC. Wordt max. 8 mA.
35,36,37,38	Regeling, recirculatieklep	De recirculatieklep kan worden belast met max. 2 mA bij 10 VDC. 35= 24 V AC (G), 36= 24 V AC (G0), 37= 0-10 V DC regelsignaal, 38= 0-10 VDC feedbacksignaal.

De max. toegestane gemeenschappelijke belasting op de klemmen 31-32, de uitgangen voor Verwarmen/Koelen en de klepuitgang (de klemmen 28-30) is max. 32 VA (SD) of 50 VA (RX/PX/CX).

[1)] GOLD 100/120: Als er meer dan 16 VA nodig is, moet u de draadklemmen 201 (G) en 202 (G0) gebruiken. De klemmen 201-202 kunnen worden belast met in totaal max. 48 VA.

6.3 Elektrische gegevens

6.3.1 Luchtbehandelingsunits

6.3.1.1 Type 004-012

MIN. VOEDING

GOLD 004:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 005, capaciteitsvariant 1:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 005, capaciteitsvariant 2:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 007, capaciteitsvariant 1:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 007, capaciteitsvariant 2:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 008, capaciteitsvariant 1:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 008, capaciteitsvariant 2:
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 011, capaciteitsvariant 1:
1-fase, 3-draads, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *of*
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 011, capaciteitsvariant 2:
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 012, capaciteitsvariant 1 en 2:
3-fasen, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

6.3.1.2 Type 014-120

Toont het type zekering voor verschillende combinaties ventilatortypen en capaciteitsvarianten. Ventilator A of B kan een inlaatlucht-ventilator of een uitlaatluchtventilator zijn of vice versa. De combinatie van ventilator A en B is bepalend voor het type zekering.

De combinaties van ventilatortypen en capaciteitsvarianten staan vermeld op het naamplaatje van de luchtbehandelingsunit.

De elektrische aansluiting is 3-fase, 5-draads, 400 V -10/+15%, 50 Hz.

GOLD RX, type	Ventilator A, type/capaciteitsvariant	Ventilator B, type/capaciteitsvariant	Bescherming zekering (A)
014/020 014+/020+	014-1 (1,6 kW)	014-1 (1,6 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	014-2 (2,4 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	014-1 (1,6 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
	014-2 (2,4 kW)	014-2 (2,4 kW)	10
	014-2 (2,4 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	014-2 (2,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
	020-1 (2,4 kW)	020-1 (2,4 kW)	10
	020-1 (2,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
	020-2 (3,4 kW)	020-2 (3,4 kW)	16
025/030 025+/030+	025-1 (2,4 kW)	025-1 (2,4 kW)	10
	025-1 (2,4 kW)	025-2 (3,4 kW)	16
	025-1 (2,4 kW)	030-1 (4,0 kW)	16
	025-1 (2,4 kW)	030-2 (5,0 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	025-2 (3,4 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	030-1 (4,0 kW)	16
	025-2 (3,4 kW)	030-2 (5,0 kW)	20
	030-1 (4,0 kW)	030-1 (4,0 kW)	20
	030-1 (4,0 kW)	030-2 (5,0 kW)	20
	030-2 (5,0 kW)	030-2 (5,0 kW)	20
035/040	35-1 (4,0 kW)	35-1 (4,0 kW)	20
	35-1 (4,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	20
	35-1 (4,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	35-1 (4,0 kW)	40-2 (10 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	35-2 (5,0 kW)	20
	35-2 (5,0 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	35-2 (5,0 kW)	40-2 (10 kW)	32
	40-1 (6,5 kW)	40-1 (6,5 kW)	25
	40-1 (6,5 kW)	40-2 (10 kW)	32
	40-2 (10 kW)	40-2 (10 kW)	40

GOLD RX, type	Ventilator A, type/capaciteitsvariant	Ventilator B, type/capaciteitsvariant	Bescherming zekering (A)
050/060	50-1 (6,5 kW)	50-1 (6,5 kW)	25
	50-1 (6,5 kW)	50-2 (10 kW)	32
	50-1 (6,5 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	32
	50-1 (6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	50-2 (10 kW)	50-2 (10 kW)	40
	50-2 (10 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	40
	50-2 (10 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	50
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-1 (2 x 4,0 kW)	32
	60-1 (2 x 4,0 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	40
	60-2 (2 x 6,5 kW)	60-2 (2 x 6,5 kW)	50
070/080	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-1 (2 x 4,0 kW)	32
	70-1 (2 x 4,0 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	40
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	40
	70-1 (2 x 4,0 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	70-2 (2 x 6,5 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	50
	70-2 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-1 (2 x 6,5 kW)	50
	80-1 (2 x 6,5 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	63
	80-2 (2 x 10 kW)	80-2 (2 x 10 kW)	80
100	100-1 (2 x 6,5 kW)	100-1 (2 x 6,5 kW)	50
	100-1 (2 x 6,5 kW)	100-2 (2 x 10 kW)	63
	100-2 (2 x 10 kW)	100-2 (2 x 10 kW)	80
120	120-1 (3 x 6,5 kW)	120-1 (3 x 6,5 kW)	80
	120-1 (3 x 6,5 kW)	120-2 (3 x 10 kW)	100
	120-2 (3 x 10 kW)	120-2 (3 x 10 kW)	125

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

6.3.2 Ventilatoren

GESCHATTE GEGEVENS PER VENTILATOR

GOLD 004: Motorasvermogen: 1,15 kW (0,41 kW)*, motorregelaar: 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 005: Motorasvermogen: 1,15 kW (0,8 kW)*, motorregelsysteem, 1 x 230 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 1,15 kW, motorregelaar: 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 007: Motorasvermogen: 1,15 kW (0,8 kW)*, motorregelsysteem, 1 x 230 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 1,15 kW, motorregelaar: 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 008: Motorasvermogen: 1,15 kW, motorregelsysteem, 1 x 230 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 1,6 kW, motorregelaar: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 011: Motorasvermogen: 1,15 kW, motorregelsysteem, 1 x 230 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 1,6 kW, motorregelaar: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 012: Motorasvermogen: 2,4 kW (1,6 kW)*, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2,4 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 014/020: Motorasvermogen: 2,4 kW (1,6 kW)*, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2,4 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 3,4 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 025/030: Motorasvermogen: 2,4 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 3,4 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 4,0 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 5,0 kW, motorregelaar, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 035/040: Motorasvermogen: 4,0 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 5,0 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 10 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 050/060: Motorasvermogen: 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 10 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2 x 4,0 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2 x 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 070/080: Motorasvermogen: 2 x 4,0 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2 x 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2 x 10 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 100: Motorasvermogen: 2 x 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 2 x 10 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 120: Motorasvermogen: 3 x 6,5 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz
of Motorasvermogen: 3 x 10 kW, motorregelsysteem, 3 x 400 V, 50 Hz

**) De motorregelaar beperkt het uitgangsvermogen tot de opgegeven waarde.*

6.3.3 Aansluitkast

De bescherming van de zekering voor de luchtbehandelingsunit mag niet hoger zijn dan gespecificeerd in 6.3.1.

6.3.3.1 Type 004-012

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

Capaciteitsvariant 1
GOLD RX 004-012: 20 A

Capaciteitsvariant 2
GOLD RX 005-012: 20 A

ZEKERINGEN IN DE AANSLUITKAST

Stuurstroom 230 V

1 x 2-polige MCB 1 A (printplaat netvoeding)
1 x 2-polige MCB 6 A (overige regelingen)

Ventilatoren
GOLD 004-007, GOLD 008 capaciteitsvariant 1, GOLD 011 capaciteitsvariant 1

RX Twee 2-polige, miniatuur circuitonderbrekers 10A

GOLD 008 capaciteitsvariant 2, GOLD 011 capaciteitsvariant 2, GOLD 012:

RX Twee 3-polige, miniatuur circuitonderbrekers 10A

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

6.3.3.2 Type 014-120

Toont de interne bescherming zekering en werkschakelaar voor verschillende combinaties ventilatortypen en capaciteitsvarianten. Ventilator A of B kan een inlaatluchtventilator of een uitlaatluchtventilator zijn of vice versa.

De combinaties van ventilatortypen en capaciteitsvarianten staan vermeld op het naamplaatje van de luchtbehandelingsunit.

GOLD RX, type	Ventilatorcombinatie		Interne bescherming zekering (A)		
	Ventilator A,type/ capaciteitsvariant	Ventilator B, type/ capaciteitsvariant	Ventilator A	Ventilator B	Werkschakelaar (A)
014/020, 014+/020+	Alle	Alle	10	10	20
025/030, 025+/030+	Alle	Alle	13	13	32
035/040	35-1	35-1	1x13	1x13	32
	35-1	35-2	1x13	1x13	32
	35-1	40-1	1x13	1x13	32
	35-1	40-2	1x13	1x16	32
	35-2	35-2	1x13	1x13	32
	35-2	40-1	1x13	1x13	32
	35-2	40-2	1x13	1x16	32
	40-1	40-1	1x13	1x13	32
	40-1	40-2	1x13	1x16	32
	40-2	40-2	1x16	1x16	63
050/060	50-1	50-1	1x13	1x13	32
	50-1	50-2	1x13	1x16	32
	50-1	60-1	1x13	2x13	63
	50-1	60-2	1x13	2x13	63
	50-2	50-2	1x16	1x16	63
	50-2	60-1	1x16	2x13	63
	50-2	60-2	1x16	2x13	63
	60-1	60-1	2x13	2x13	63
	60-1	60-2	2x13	2x13	63
	60-2	60-2	2x13	2x13	63
070/080	70-1	70-1	2x13	2x13	63
	70-1	70-2	2x13	2x13	63
	70-1	80-1	2x13	2x13	63
	70-1	80-2	2x13	2x16	63
	70-2	70-2	2x13	2x13	63
	70-2	80-1	2x13	2x13	63
	70-2	80-2	2x13	2x16	63
	80-1	80-1	2x13	2x13	63
	80-1	80-2	2x13	2x16	63
	80-2	80-2	2x16	2x16	100
100	100-1	100-1	2x13	2x13	80
	100-1	100-2	2x13	2x16	80
	100-2	100-2	2x16	2x16	80
120	120-1	120-1	3x13	3x13	80
	120-1	120-2	3x13	3x16	160
	120-2	120-2	3x16	3x16	160

ZEKERINGEN IN DE AANSLUITKAST
Stuurstroom 230 V

GOLD RX 014-050:
Een 2-polig, MCB 1 A
Een 2-polig, MCB 6 A

GOLD RX 060-120:
Een 2-polig, MCB 1 A
Een 2-polig, MCB 10 A

6.3.4 Motor warmtewielwisselaar

6.3.4.1 Rotor standaard

GOLD RX 04-08: Stappenmotor, 2 Nm, 55 W.
GOLD RX 11-40: Stappenmotor, 4 Nm, 110 W.
GOLD RX 50-80: Stappenmotor, 8 Nm, 220 W.
GOLD RX 100-120: Stappenmotor. 14 Nm, 790 W.

6.3.4.2 Rotor Recosorptic

GOLD RX 04-08: Stappenmotor, 2 Nm, 55 W.
GOLD RX 11-30: Stappenmotor, 4 Nm, 110 W.
GOLD RX 35-70: Stappenmotor, 8 Nm, 220 W.
GOLD RX 80-120: Stappenmotor. 14 Nm, 790 W.

6.3.5 Onnauwkeurigheid regeling

Temperatuur ± 1°C.
Luchtdebiet ± 5%.

6.3.6 EMC

De luchtbehandelingsunit met de netvoeding 3-fasen 400 V voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat de kortsluitingsvoeding Ssc groter is dan of gelijk is aan de waarde in de onderstaande tabel voor elk type/elke capaciteitsvariant.

De monteur of gebruiker van de apparatuur moet ervoor zorgen dat, indien nodig door overleg met de operator van het distributienetwerk, de apparatuur uitsluitend wordt aangesloten op een voeding met de juiste kortsluitingsvoeding Ssc voor elke unit.

Voor combinaties van verschillende typen zekeringen/capaciteitsvarianten geldt dat de kortsluitvoeding voor de luchtbehandelingsunit gelijk is aan de kortsluitvoeding voor het grootste ventilatortype/capaciteitsvariant.

GOLD RX, type - capaciteitsvariant	Kortsluitingsvoeding Ssc MVA
008-2	0,9
011-2	0,9
012-1	0,9
012-2	1,3
014-1	0.9
014-2	1,3
020-1	1,4
020-2	1,7
025-1	1,4
025-2	1,7
030-1	2,1
030-2	2,7
035-1	2,1
035-2	2,7
040-1	3,4
040-2	5,7
050-1	3,4
050-2	5,7
060-1	4,1
060-2	6,5
070-1	4,1
070-2	6,5
080-1	6,6
080-2	11,3
100-1	6,6
100-2	11,3
120-1	9,9
120-2	16,8

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

7. Bijlagen

7.1 Conformiteitsverklaring

Ga voor een Conformiteitsverklaring naar onze website www.swegon.com.

7.2 Verklaring bouwmaterialen

Ga voor een volledige verklaring bouwmaterialen naar onze website www.swegon.com.

7.3 Licentie

Copyright 2013-2014 Swegon AB

Alle rechten voorbehouden.

Delen van deze handleiding vallen onder GNU General Public License v2.0 en andere licenties voor Free/Libre Open Source Software.

Dit programma is gratis software: U mag de software herverdelen en/of aanpassen conform de voorwaarden in de GNU General Public License, zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, vanaf versie 3 van de License of een willekeurige latere versie.

Dit programma is verspreid in de hoop dat het handig is, maar ZONDER GARANTIES, waaronder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie voor meer informatie de GNU General Public License.

U moet samen met dit programma een kopie van de GNU General Public License hebben ontvangen. Zo niet, ga dan naar <http://www.gnu.org/licenses/>.

Voor de uitgebreide voorwaarden van de licentie en de onderdelen van de Free/Libre Open Source Software gaat u naar http://ftp.swegon.se/opensource/opensource/

7.4 Ecodesign data

The air handling unit complies with regulation (EU) 1253/2014.

Data for sizing are available in the air handling unit selection program AHU Design.

Data for regulation (EU) 2024/1834 are available from QR code on the fan assembly and at web address: https://www.swegon.com/globalassets/digizuite/17746-en-fan_data.pdf

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

7.5 Digital Services

Connectivity
The product is equipped with functionality that, when enabled, will connect to the Swegon INSIDE Cloud when given access to the internet. Such connection is made either through the building's local internet access point or by using a supplied modem. When connecting through the building's internet access point, the local firewall must be configured to allow traffic according to the firewall settings. The functionality is by default disabled and can be enabled in the product. By enabling this functionality the customer agrees to the general terms and conditions for Digital Service, DS-23. The customer can disable the connection to the Swegon INSIDE Cloud in the product user interface at any time.

Which data is sent
Through the connection to Swegon INSIDE Cloud, the product will exchange data to Swegon INSIDE Cloud about certain actions and parameter settings of the product. Each data point has different thresholds for when to send data to Swegon, therefore the data sent depends on the data point type and configuration. The data is sent in intervals, at which point the data is aggregated together with other data from that interval.

Who has access to the data
The data sent to Swegon INSIDE Cloud is used by Swegon for purposes of performance, functionality and development of the product. Consequently, Swegon has the right to use the data sent from all products connected to Swegon INSIDE Cloud. The data is used in accordance with Swegon's DS-23 general terms and conditions, and our sales agreement with the customer.

Requirements
To connect a product to Swegon INSIDE Cloud, a secure internet connection via the property's internal network or via Swegon's external modem is required. In addition to a secure internet connection, a valid certificate for each individual product is also required to approve them to share data with INSIDE Cloud. Some products will come with a valid certificate out of the factory, while other products need to be equipped with a certificate to authorize the product to share data.

To find out if the product is INSIDE Ready (i.e. ready to share data) or not visit INSIDE Ready | www.swegon.com.

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.

Alle documentatie is in digitale vorm beschikbaar en kan worden gedownload van www.swegon.com

We behouden het recht voor om specificaties te wijzigen.