

Manual för generering av energirapport

GOLD, från och med programversion 2.41

1. Hitta aktuella websidor

Gå till <https://www.swegon.com/sv/support/software/>.
Scrolla ned till rubriken "Software för uppkopplade produkter". Där finns två länkar:

"Gå till INSIDE Portal"

"Skapa konto till INSIDE Portal".

2. Skapa konto

Tryck på länken "Skapa konto till INSIDE Portal" (<https://www.swegon.com/sv/support/software/inside-portal/>).

Ange kontoinformation samt byggnads- och produktinformation, tryck sedan "SKICKA".

Bekräftelse skickas till angiven e-post adress.

3. Skapa och ladda ner loggpaket

Logga in på GOLD-aggregat via webbsida (installations- eller servicenivå).

Gå till "Funktioner"/"Filhanteraren".

Tryck "Create Log Package" (kan ta någon minut).

Filen log_package.swe sparas i mappen "Diverse".

Markera log_package.swe i mappen "Diverse" och tryck "Download".

4. Ladda upp loggpaket

Tryck på länken "Gå till INSIDE Portal" (<https://inside.swegon.com/>).

Under "Buildings"/"Products", välj GOLD-aggregat.

Gå till "Uploads" och tryck "UPLOAD HISTORIC DATA".

Välj "SELECT FILE", hämta log_package.swe och tryck "SUBMIT".

5. Skapa rapport

Tryck på länken "Gå till INSIDE Portal" (<https://inside.swegon.com/>).

Under "Buildings"/"Products", välj GOLD-aggregat.

Gå till "Reports" och tryck "CREATE REPORT".

Ange önskat loggningsintervall och tryck "SUBMIT".

Bekräftelse skickas till angiven e-post adress.

6. Skriv ut rapport

Tryck på länken "Gå till INSIDE Portal" (<https://inside.swegon.com/>).

Under "Buildings"/"Products", välj GOLD-aggregat.

Gå till "Reports".

Markera önskad rapport och tryck "DOWNLOAD REPORT".

